

Triproof IP69K monteringsvejledning



Sikkerhedsforanstaltninger

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt inden du installerer lysarmaturerne.

Belysningsarmaturerne skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret installatør.

Lampen skal altid installeres og udskiftes med omhu.

Kontroller den lokale spænding i overensstemmelse med producentens krav, inden du bruger produktet.

Udskiftning skal kun ske, når strømmen er slukket, og lampen er helt nedkølet.

Når en lampe skal rengøres, skal du slukke for strømmen og lade den afkøle helt. Rengør armaturet med en fugtig klud og et standard PH-neutralt rengøringsmiddel. Efterbehandling af rustfrit stål skal opretholdes regelmæssigt.

Ved misbrug af eller ændringer i armaturet bortfalder garantien.

Dæk ikke armaturerne med brandfarlige materialer.

Udskiftning af armatur skal udelukkende ske af fabrikantens servicemedarbejder eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Temperature Characteristics T-ambient 25°C

Temperature

Operating -20~+40°C

Storage -40~+85°C

Electrical Characteristics

Input Voltage:

US: AC100-277V 50/60Hz

EU: AC220-240V 50/60Hz

PF: ≥0.90 THD <20%

Power Efficiency: ≥0.87

