

# Monteringsvejledning

# ISAR



1. Lampen skal betjenes ved nominal spænding og det skal tilsikres, at der er korrekt jordforbindelse.
2. Lampen skal installeres og fastgøres af en autoriseret el-installatør. Strømmen skal være afbrudt.
3. Den maksimale wattage af lyskilde bør ikke overstige den mærkede wattage.
4. Hvis den eksterne elektriske ledning er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret el-installatør af sikkerhedsmæssige hensyn.
5. Skrueer skal strammes jævnlgt.
6. Lad ikke lampehuset komme i kontakt med stærk syre eller alkalisk opløsning.

Mærkespænding: I overensstemmelse med produktetiketten

Mærkeeffekt: I overensstemmelse med produktetiketten

## IP65

